

MANUAL DE OPERACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIARIAS VERSION LITE CON SENSOR.

Ficha Técnica.

Producto:	Alarma Comunitaria
Modelo:	Lite son sensor
Marca:	Tekno Kont
Fabricante:	Tekno Kont Chile
Alimentación:	Transformador 100 - 240 Vac 50-60Hz a 12Vdc 1A
Transmisión y Alcance	433 MHz. 80 M o 1000m (RF adicional)
Consumo:	Min 1.5 W – Max 20 W (al activar)
Intensidad de sonido:	110 dB
Almacenamiento de controles y/o sensores:	Optimo 20 – Max 25
Función de armado/desarmado:	No
Tiempo de sirena programable:	No
Batería de Respaldo:	No, opcional.
Temperatura de Funcionamiento	-10°C 70°C
Resistencia a la Intemperie	Similar IP54
Resistencia a golpes	Similar IK7

Instalación

- Instalar Punto de Corriente en el lugar donde estará alarma (recomendable) **Imagen 1.**
- Conectar la fuente de poder 12vdc al enchufe. **Imagen 2**
- Si existen controles adicionales a los incluidos en la alarma, este es el momento ideal para configurarlos (abrir receptora, en este momento el led debe estar encendido, debe presionar el botón blanco o negro hasta que encienda otro led rojo; Luego el botón A del control remoto.) **Imagen 3.**
- Por último, fijar al muro y el sistema estará listo para utilizarse.



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

Uso.

- El control remoto trae 3 botones A, B y C. presione A para armar el sistema de los sensores, el botón C activa el pánico. Con el botón B apaga la sirena en caso que se active ya sea con los sensores o con el pánico. Nota: al presionar el boten B, debe nuevamente presionar el A para activar la detección de los sensores.



Imagen 4

