MANUAL DE OPERACIÓN DE ALARMAS COMUNITARITARIAS VERSION G-POWER

Ficha Técnica.

Producto:	**Alarma Comunitaria**
Modelo:	**G-Power**
Versiones:	**20W / 30W / SOLAR (2G O 4G)**
Marca:	**Tekno Kont**
Fabricante:	**Tekno Kont Chile**
Alimentación:	**Transformador 100 - 240 Vac 50-60Hz a 12Vdc 1A O 2A**
Transmisión y Alcance	**GSM 4G / GSM 2G**
Consumo:	**Min 1.5 W – Max 30 W (al activar)**
Intensidad de sonido:	**115dB 128 dB**
Almacenamiento de usuarios	**200 números telefónicos**
Función de armado/desarmado:	**No**
Tiempo de sirena programable:	**Si, 001-998 segundos**
Batería de Respaldo:	**Opcional, (12V 7Ah versión solar)**
Temperatura de Funcionamiento	**-10°C 70°C**
Resistencia a la Intemperie	**Similar IP54**
Resistencia a golpes	**Similar IK7**

Instalación

- Instalar Punto de Corriente en el lugar donde estará alarma (recomendable) **Imagen 1.**
- Conectar la fuente de poder 12vdc al enchufe. En versión solar fijar al muro o poste con visualización al norte, de esta forma se alimentará con la luz solar **Imagen 2**
- En este momento se debe configurar el equipo RTU siguiendo el manual de dicho equipo **Imagen 3**
- Por último, fijar al muro y el sistema estará listo para utilizarse.
- Las versiones solares solo utilizan el paso 3 y 4.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Uso.

- **Realizar llamado para activar. Depende de la configuración de la RTU, la alarma se puede detener en un tiempo determinado o se puede configurar ´para que se detenga con otro llamado.**